

Configuración WAP Motorola V600



1. Ingresa al Menú General, selecciona **Acceso Web**, presiona Seleccionar.
2. Selecciona **Sesiones Web** y presiona Seleccionar.
3. Selecciona **Ingreso Nuevo** y presiona Seleccionar.
4. Selecciona **Nombre** y presiona Cambiar.
5. Escribe: **ALOGPRS** y presiona Ok.
6. Selecciona **Página Principal** y presiona Cambiar.
7. Escribe: **www.hellomoto.co.cr** y presiona Ok.
8. Selecciona **Gateway IP 1** y presiona Cambiar.
9. Escribe: **216.230.133.66** y presiona Ok.
10. Selecciona **Puerto 1** y presiona Cambiar.
11. Escribe: **9201** y presiona Ok.
12. Selecciona **Tipo de Servicio 1** y presiona Cambiar.
13. Selecciona **WAP** y presiona Seleccionar.
14. Selecciona **Tiempo Expirado** y presiona Cambiar.
15. Selecciona **2 minutos** y presiona Seleccionar.
16. Selecciona **Velocidad (bps) 1** y presiona Cambiar.
17. Selecciona **9600** y presiona Seleccionar.
18. Selecciona **Tipo Línea 1** y presiona Cambiar.
19. Selecciona **ISDN** y presiona Seleccionar.
20. Selecciona **APN GPRS** y presiona Cambiar.
21. Escribe: **wap.ideasalo** y presiona Ok.
22. Presiona **Ok** nuevamente, recibirás la confirmación de que ALOGPRS ha sido almacenado.
23. Posicionarse sobre **ALOGPRS**, presionar la tecla del centro y seleccionar **Prog valores originales** (el símbolo √ debe aparecer al lado de ALOGPRS).
24. Presionar la tecla de salir hasta llegar al menú general.

Tu teléfono ya está listo para navegar WAP.